

# 椅子チェックシート

トーカイエクセル株式会社

大阪府東大阪市菱江1-16-34

TEL : 072-966-3663

FAX : 072-966-3667



ホームページ

バーラーチェアのプロフェッショナル

# Tokai EXEL

## ◆ 椅子がグラグラする..

アンカーボルトを確認して下さい。



アンカーボルト  
チェック方法

## ◆ 座席マットの 汚れや傷が気になる..

レザーの張替えが出来ます。



レザー張替え例



マット交換方法

## ◆ 肘置き、手置きのパットの 傷が気になる..

パット部分のみの交換出来ます。



肘置きパット交換方法



リストサポート (手置き)  
パット交換方法

## ◆ 椅子が昇降しない・正面を向かない.. ガスタイプ (昇降式)

昇降機能の不具合。 ポールを交換する。 方向を調整する。



昇降式症状例



ガスポール交換方法



ガスポール方向調整方法

## ◆ 椅子が正面を向かない.. ノーマルタイプ

ポールを交換する。 方向を調整する。



MDポール交換方法



MDポール方向調整方法

\*MDシリーズの対処方法です。他社商品では仕様が違う場合がございます。