

HBベース脱着方法（ノーマル・ガスタイプ共通）

取り外し

①



カバーを上げます。



②



レバーを上げてロックを解除します。



③



カバーごと椅子を持ち上げます。

取り付け

①



脚部をベースに差し込みます。



②



出っ張りを確実にはめ込んで下さい。
*入っていないと転倒の恐れがあります。



③



レバーを下げてロックします。



椅子取り外し後、事故防止の為に
ベースにカバーを被せてください。

動画での解説はこちら



バーラーチェアのプロフェッショナル

Tokai EXEL

トーカイエクセル株式会社

大阪府東大阪市菱江1-16-34

TEL:072-966-3663

FAX:072-966-3667

*ご不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。